

### Cette fiche concerne : l'ensemble des CU sauf le B640 FAGOR

#### 1- Dans CATIA

1.1- Choisir le Répertoire des PPTables :  
**\\srv-inventor\icam\$**

1.2- Choisir le postprocesseur ICAM

1.3- Choisir :  
- Postpro : CUV\_HAAS pour tous les centres verticaux FAGOR et HAAS ou CUH

- Table postpro :  
LYCEE\_JEAN\_MOULIN

- Sortie ISO

- Format : (X,Y,Z,I,J,K)

#### 1.4- Ouvrir la fenêtre de génération de code

#### 1.5- Renseigner la fenêtre

#### 1.5- Exécuter

Il ne reste plus qu'à vérifier le code CN...

**ATTENTION : Sauf pour le CUV HAAS, il faut retirer tous les A0 contenus dans le programme (après les changements d'outils et en fin de programme)**

