

1- Choisir un palpeur existant

Ou

Bâtir un palpeur :

Attache :

PROBEMH20I_STD

Rallonge (si besoin) :

EXTEN20MM

Bille :

TIP4BY20MM

Longueur

Ø bille

Longueur

2- Mesurer le palpeur pour le calibrer.

Nb de palpées : 9

Vérifier l'outil de palpage disponible

SPHERE 0.0.1 15.875 0
direction x y z gravé sur sphère

Cliquer sur « Mesurer »

3- Demander la mesure la sphère

4- Accoster la sphère comme indiquer sur la photo avec beaucoup de précaution (sur le côté)

Puis cliquer sur continuer

